



NIRA 1 Antiikki

Pihakaivoihin

Täydellinen ja tyylikäs antiikkipumppu vaativiin ympäristöihin. Valurautainen runko on sisäpuolelta muovitettu ruostumisen ehkäisemiseksi. Kompakti pakkaus on helppo kuljettaa asennuspaikalle.

- Suurin tuotto noin 40 l minuutissa
- Paino 30 kg
- Pakkaus 120 x 40 x 25 cm
- Takuuaika 36 kk



Osaluettelo

- 1 Sylinterin alalaippa 1 1/4" P29
- 2 Sylinteriputki P28
- 3 Sylinterin ylälaippa 47,8x1/8" P27
- 4 Sylinterin alaläppä R30
- 5 Männän tiiviste R56
- 6 Sylinterin männänvarsi P35
- 7 Sylinteri täydellinen P31
- 8 Mäntä, täydellinen P605
- 9 Nousuputki 1 m 2 kpl M2100K
- 10 Männänvarsi 1m 2 kpl L2102
- 11 Muhvi 47,8x1/8" SD106
- 12 Jalustalaippa P1102
- 13 Laipan tiiviste R5819
- 14 Pumpun runko A151
- 15 Kuusioruuvi M 8x35 R200835
- 16 Käsivivun kiinnityshaarukka P31502V
- 17 Käsivipu P31503V
- 18 Perusvarsi P12777
- 19 Kuusioruuvi M 8x50 3 kpl R200850
- 20 Mutteri M8 3 kpl R2268
- 21 Kuusioruuvi M 12x80 R2001280
- 22 Mutteri M12 R22612
- 23 Kuusioruuvi M 10x40 R2001040
- 24 Mutteri M10 R22610
- 25 Laakeriholkki R2821010

- VALINNAINEN jatkoputki sylinterin alapuolelle
- 26 Imuputki HDPE 40 mm 1 m R1964058
 - 27 Imuputken liitin 1 1/4"x 40mm R26211440
 - 28 Pohjaventtiili 1 1/4" 2002

Huomioi tämä:

NIRA 1 ANTIIKKI on tarkoitettu talous- ja juomaveden pumppaamiseen. Pumppu tyhjenee itsestään käytön jälkeen eikä siis jäädy. Täydellisen peruspaketin pituus jalustalaipasta sylinterin alapäähän on 2,5 m. Sylinterin alapäässä on 1 1/4" sisäkierre, johon voidaan asentaa putkiliitin 40 mm:n polyeteeniselle imuputkelle.

Imuputken max. pituus on 6 metriä. Mikäli imuputken pituus on yli 1,5 metriä, tarvitaan pohjaventtiili. Pumpun sylinteriä voidaan laskea alemmas 0,5, 1,0 tai 3,0 metrin putkimoduuleja käyttäen enintään kuuteen metriin. Pumpun suurin syvyys on siis jalustalaipasta mitattuna 12,5 metriä. Tätä syvemmälle muita kuin porakaivopumppua (Nira 67) ei saa asentaa.

Täydellinen varaosapalvelu

Nira-pumput on tehty kestämään. Hyvällä ylläpidolla niiden käyttöikä on vuosikymmeniä. Laajasta varaosavalikoimastamme löydät varaosat vanhempiinkin Nira-pumppuihin.

Tutustu varaosavalikoimaamme
www.nira.fi

Nira Pumps Oy

PL 54, Putajantie 42, 38201 Sastamala
Puh. +358 10 830 6770 | nira.info@nira.fi
www.nira.fi