



NIRA 67

Painepumppu pora- tai pihakaivoihin

Nira 67 kehittää noin 1 barin paineen. Nokkaputki on varustettu 3/4" sisäkierteellä, johon voidaan helposti liittää standardin mukainen letkuliitin puutarhaletkulle. Näin pumpulla voidaan siirtää vettä kauemmas, myös pumpppua korkeammalle.

Porakaivokäytössä pumpun sylinteri voidaan asentaa jopa 20 metrin syvyyteen lisäputkimoduuleja käyttäen.

Saatavana useita eri värivaihtoehtoja. Kevyt ja helposti kuljetettava pakkaus.

- Suurin tuotto noin 40 l minuutissa
- Ruostumaton
- Paino 14 kg
- Pakkaus 120 x 40 x 25 cm
- Takuu aika 36 kk



Osaluettelo

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Kuori harmaa R14766H | 20 Jalustalaippa SD1804 |
| Kuori punainen R14766P | 21 Ruuvi 3 kpl R2288 |
| Kuori sininen R14766S | 22 Mutteri 2 kpl R202840 |
| 2 Kumitulppa R406 | 23 Sylinterin ylälaippa P27 |
| 3 Tiiviste R14832 | 24 Sylinterin männänvarsi P35 |
| 4 Ruuvi 5 kpl R206825 | 25 Mäntä täydellinen P605 |
| 5 Tiiviste 6 kpl R16787 | 26 Männän tiiviste R56 |
| 6 Ruuvi 2 kpl R20610201 | 27 Sylinteriputki P28 |
| 7 Kiinnityshaarukan aluslevy P14705 | 28 Sylinterin läppä R30 |
| 8 Laakeriholkki 2 kpl P14750 | 29 Sylinterin alalaippa P29 |
| 9 Akselitiiviste 2 kpl RSL05 | 30 Sylinteri täydellinen P31 |
| 10 Keinuvipu P14742 | 31 Perusvarsi SD14373 |
| 11 Saksisokka R242430 | 32 Nousuputki 1 m 2 kpl M2100K |
| 12 Aluslevy 2 kpl SD404 | 33 Männänvarsi 1 m 2 kpl L2102 |
| 13 Käsivivun kiinnityshaarukka P14744 | 34 Muhvi 2 kpl SD106 |
| 14 Lukitusruuvi R21256 | |
| 15 Käsivipu P14747 | |
| 16 Kädensija R93B | |
| 17 Rungon yläosa P14749 | |
| 18 Kierreholkki 3/4" R1570713 | |
| 19 Runkoputki SD302 | |
| | VALINNAINEN jatkoputki sylinterin alapuolelle |
| | 35 Imuputken liitin R26211440 |
| | 36 Imuputki HDPE 40 mm R1964058 |
| | 37 Pohjaventtiili 1 1/4" 2002 |

Huomioi tämä:

NIRA 67 on tarkoitettu talous- ja juomaveden pumppaamiseen. Pumppu tyhjenee itsestään käytön jälkeen eikä siis jäädy. Täydellisen peruspaketin (koodeilla 1067SG harmaa/-SB sininen/-SR punainen) pituus kaivon kannesta sylinterin alapäähän on 2,5 m. Sylinterin kelpo on 1/4" sisäkierteellä, johon voidaan asentaa putkiliitin 40 mm:n polyeteeniselle imuputkelle.

Imuputken max. pituus 6 metriä. Mikäli imuputken pituus yli 1,5 metriä tarvitaan pohjaventtiili. Pumpun sylinteriä voidaan laskea alemmas 0,5, 1,0 tai 3,0 metrin putkimoduuleja käyttäen maksimissaan 21 metriin. Pumpun suurin syvyys on siis kaivon kannesta mitattuna 27,5 metriä.

Täydellinen varaosapalvelu

Nira-pumput on tehty kestämään. Hyvällä ylläpidolla niiden käyttöikä on vuosikymmeniä. Laajasta varaosavalikoimastamme löydät varaosat vanhempiinkin Nira-pumppuihin.

Tutustu varaosavalikoimaamme www.nira.fi

Nira Pumps Oy

PL 54, Putajantie 42, 38201 Sastamala
Puh. +358 10 830 6713 | nira.info@nira.fi
www.nira.fi